

# Schnellstart-Anleitung

DMC1 - Team

11. Juni 2007

## 1 Einleitung

Pipeline Manager ist eine Anwendung für das Verwalten von Pipelinedaten. Die Software bietet alle Funktionalitäten zum Anzeigen von Daten und beschafft sich diese Informationen aus einer Vielzahl von Datenbanken. Diese können in einem geographischen Rahmen dargestellt werden, wofür viele weitere geographische Funktionen mit enthalten sind. Das System ermöglicht einfache Benutzung; Spezialwissen für Datenverarbeitung oder geographische Systeme wird nicht benötigt.

### Lieferumfang

- 20 Tage Testversion des Pipeline Manager Professional 6.2
- 20 Tage Testversion von MapInfo Professional v8.0 (Pipeline Manager benötigt MapInfo Professional Version 6.0 oder höher.)
- Demodaten für Pipeline Manager Professional

## 2 Installation des Pipeline Manager Professional

Sie benötigen Administratorrechte für die Installation:

1. Legen Sie die Pipeline Manager Trial CD in Ihr CD/DVD-ROM Laufwerk. Es wird automatisch ein Menü angezeigt<sup>1</sup>.
2. Klicken Sie auf "Install Pipeline Manager Professional 6.2 Trial".
3. Anpassen der Installation:

---

<sup>1</sup>Wenn die Autostart-Funktion bei Ihrem Computer deaktiviert wurde, führen Sie CDMenu.exe manuell aus.

- a) Zum Überspringen der Installation von MapInfo Professional v8.0 deaktivieren sie den Eintrag im Setup.
- b) Zum Überspringen der Installation der Borland Database Engine (BDE)<sup>2</sup> deaktivieren sie den Eintrag im Setup.

MapInfo Professional und Pipeline Manager Professional können unter "Start ▸ Einstellungen ▸ Systemsteuerung ▸ Software ▸ Programme ändern oder entfernen" entfernt werden.

### 3 Starten des Pipeline Manager Professional

Nach der Installation kann der Pipeline Manager Professional wie folgt gestartet und genutzt werden:

- Zum Starten der Software benutzen Sie folgende Verknüpfung im Windows-Startmenü: Start ▸ Programme ▸ PM Professional 6.2 Trial ▸ Pipeline Manager 6.2 Trial.
- Pipeline Manager besitzt eine Zugriffskontrolle, um Ihre wertvollen Daten zu schützen. Dies geschieht über eine Nutzerabfrage mit einem Anmeldenamen und einem Passwort. Eine Anmeldung ist bei jedem Programmstart notwendig. Die folgende Tabelle enthält alle voreingestellten Anmeldungen.

ANMELDUNG (USER ID)	PASSWORD	Zugriffsrechte
demo	demo	schreibgeschützter Zugriff auf Overlays; eingeschränkter Zugriff auf Unterprogramme
admin	admin	voller Zugriff auf Overlays und Unterprogramme

### 4 Weitere Informationen

Um einen besseren Überblick über den Pipeline Manager Professional 6.2 zu erhalten, lesen Sie folgende Dokumente:

- *ProjektBeschreibung.pdf* - Beschreibung des Inhalts und der Bedeutung der Demodaten,
- *Kurzanleitung\_PMP.pdf* - Übersicht der Hauptfunktionen des Pipeline Manager,
- *Pipeline Manager Help* - Detaillierte Hilfe im Pipeline Manager.

<sup>2</sup>Bitte überspringen Sie diesen Installationspunkt nur, wenn sie sicher sind, dass die BDE v5.0 oder höher auf Ihrem System installiert ist.